

Gebruiksaanwijzing Koffiezetsysteem Type M2

1 kan koffie:

Gebruik hiervoor de aluminium verpakking met de aanduiding: 4 x 70 gram. Haal een filterzakje uit de aluminium verpakking en leg het filterzakje in de vierkante filterpan.

Plaats de vierkante filterpan in de machine.

Vul de glazen kan geheel met vers schoon water en schenk het water in de koffiemachine.

(Let op: glaskan dient goed schoon te zijn!)

Druk vervolgens op de linker knop, onder het oranje lampje. Dit is de aan/uit knop. Het indicatielampje (oranje) gaat branden. De koffiemachine treedt in werking.

Na een paar minuten heeft u heerlijk verse koffie.

De rechter knop dient voor het in-uit schakelen van de bovenste warmhoudplaat.

Voor een halve kan koffie herhaalt u bovenstaande handelingen, waarbij u de aluminium verpakking gebruikt met de aanduiding: 4 x 35 gram. U vult de glaskan voor de helft.

LET OP: Koffie is heet! Wees voorzichtig met het uitschenken van de koffie en het verwijderen van de glaskan en filterpan.

Ontkalken: Deze koffiemachine dient 2 wekelijks ontkalkt te worden. Hiervoor gebruikt u het voorgeschreven ontkalkingsmiddel.

Bij eventuele problemen of storingen kunt u contact opnemen met onze servicelijn tel: 024 388 13 63

